STRONG

Hybrid HD Terrestrial Android Receiver
SRT 2220

Picture similar

User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Návod k obsluze
Használati útmutató
Посібник користувача

WIRELESS Bluetooth HDMI DOLBY HD TV eco

Free-To-Air channels | share contents | USB recording | video streaming | picture slide show | video phone calls | user-friendly and easy to handle

DVB T2

www.strong.tv

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



HOTLINE

AT **0820 400 150**
support_at@strong.tv
€ 0,12/Min. österr. Festnetz

BG **+359 32 634451**
support_bg@strong.tv

CEE **+36 1 445 26 10**
support_hu@strong.tv

DE **0180 501 49 91**
support_de@strong.tv
€ 0,14/Min. deutsches Festnetz
€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

DK **support_dk@strong.tv**

FR **0826 029 928**
support_fr@strong.tv
€ 0,15 par mn poste fixe en France

IT **199 404 032**
support_it@strong.tv
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL **support_nl@strong.tv**

PL **801 702 017**
support_pl@strong.tv

UA **+380(44)238 61 50**
support_ua@strong.tv

www.strong.tv

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by
STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Austria
Email: support_at@strong.tv

LICENSES

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM **MPEG LA, L.L.C.** SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby® Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby® Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby® Laboratories. All rights reserved.

Deutsch

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EC und 73/23/EC sowie RoHS 2002/95/EC entspricht.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Android und Google Wallet sind Marken von Google Inc. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht angehörig, gesponsert, genehmigt oder anderweitig von/mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby® Laboratories gefertigt. Dolby® und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby® Laboratories. Dolby® und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby® Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

06 Jul 2015 11:57

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 EINLEITUNG 3
1.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen 3
1.2 Lagerung 4
1.3 Geräte Installation 4
1.4 Entsorgungshinweise 4
1.5 Zubehör 5
1.6 Verwendung externer USB Speichermedien 5
2.0 IHR RECEIVER 5
2.1 WERKSSEITIGER PIN-CODE: 1234 5
2.2 Vorderseite 5
2.3 Rückseite 5
2.4 Seitenansicht 6
2.5 Fernbedienung 6
2.6 Batterien einlegen 7
2.7 Reichweite der Fernbedienung 7
2.8 Verwendung der Fernbedienung und des USB-Dongles 7
3.0 ANSCHLÜSSE 8
3.1 Anschließen der Antenne 8
3.2 Anschluss an den Fernseher 8
3.3 Verbinden mit dem Internet 9
3.4 Anschluss an das Home Entertainment 9
3.5 Anschluss einer kabellosen Maus oder Tastatur * 9
3.6 Anschluss einer USB-Webcam* 10
4.0 ERSTINSTALLATION 10
4.1 DTV-Erstinstallation 11
5.0 VERWENDUNG DER ANDROID-PLATTFORM 12
5.1 Browser 12
5.2 Bilder 13
5.3 Videos 13
5.4 Musik 13
5.5 DVT 13
5.6 S Link 14
5.7 Der Store 14
5.8 Alle APPs 15
6.0 SYSTEM EINSTELLUNGEN 15
6.1 Netzwerk 16
6.2 Bluetooth 16
6.3 Anzeige 16
6.4 Audio 16
6.5 Sprache 17
6.6 Generell 17
6.7 Über das Gerät 17
6.8 Weitere Einstellungen 18
7.0 DTV 18
7.1 Sender-Manager 19
7.2 Timer 19
7.3 Systemeinstellungen 19
7.4 PVR (Aufnahmefunktionen) 22
7.5 Installation 22
7.6 Elektronisches TV-Programm (EPG) 22
8.0 FEHLERBEHEBUNG 22
9.0 TECHNISCHE DATEN 25

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Android-Receiver entschieden haben. Er wurde nach den neuesten Erkenntnissen und Entwicklungen hergestellt und bietet Ihnen umfangreiche Unterhaltung sowie große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen spannende Unterhaltung sowohl in der Android-Welt als auch auf dem herkömmlichen Empfangsweg! Viel Spaß bei der Nutzung zweier Welten!

1.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Betreiben Sie Ihren Receiver nicht:

- In einem geschlossenen oder unzureichend belüfteten Schrank, unmittelbar auf oder unter anderen Geräten und wenn die Lüftungsschlitze des Gehäuses abgedeckt sind.

Setzen Sie Ihren Receiver und das Zubehör folgendem nicht aus:

- Direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Geräten, die Hitze abstrahlen; Regen oder intensiver Feuchtigkeit, starken Vibrationen und schweren Stößen, die den Receiver nachhaltig beschädigen können sowie magnetischen Gegenständen (Lautsprecherboxen, Transformatoren usw.)
- Benutzen Sie kein beschädigtes Netzkabel. Es könnte ein Brand entstehen oder Ihnen einen Stromschlag versetzen. Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. Sie könnten einen Stromschlag erhalten.
- Benutzen Sie keine alkoholhaltigen oder ammoniakhaltigen Reinigungsmittel, um den Receiver zu reinigen. Falls nötig, können Sie Ihren Receiver mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und milder Seifenlösung reinigen. Trennen Sie jedoch das Gerät vorher vom Netz. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten durch die Lüftungsschlitze des Gehäuses ins Innere des Geräts gelangen, es besteht Brand- oder Stromschlag-Gefahr.
- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf den Receiver, es könnte die Kühlung der Komponenten im Innern des Gerätes behindern.
- Die Lüftungsschlitze sollen für eine ausreichende Belüftung der Elektronik sorgen und den Receiver vor Überhitzung schützen. Sie dürfen keinesfalls abgedeckt oder blockiert werden. Platzieren Sie den Receiver keinesfalls auf Betten, Sofas, in Bücherregalen, Einbauschränken oder der Heizung.
- Die Fernbedienung übermittelt einen direkten Infrarotstrahl. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung während der Bedienung auf den Sensor ausgerichtet ist. Verhindern Sie mögliche Beeinträchtigungen durch Objekte, direkte Sonneneinstrahlung oder andere starke Lichtquellen. Sollten Sie derartige Störfaktoren lokalisieren, entfernen Sie diese, um eine uneingeschränkte Funktion der Fernbedienung zu gewährleisten.

Sicherheitsvorkehrungen

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Das Innere des Receivers steht unter Spannung. Ihre Garantieansprüche erlöschen, wenn der Receiver durch Unbefugte geöffnet wird. Überlassen Sie nicht ausführbare Installations- oder Servicetätigkeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Trennen Sie den Receiver vom Stromnetz, bevor Sie Kabel anschließen oder diesen längere Zeit nicht nutzen. Warten Sie einige Sekunden, nachdem Sie den Receiver ausgeschaltet haben, bevor Sie ihn bewegen oder andere Geräte anschließen. Bei einem Gewitter ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Anschluss zur Antenne/Antennenanlage.

- Bitte beachten Sie, dass Sie nur Anschluss- und Verlängerungskabel verwenden, die für die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte ausreichend bemessen sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild Ihres Receivers angegebenen übereinstimmt.

Sollte der Receiver trotz Beachtung aller Hinweise in dieser Anleitung nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1.2 Lagerung

Ihr Receiver wurde vor dem Versand sorgfältig überprüft und verpackt. Beim Auspacken achten Sie bitte darauf, dass alles Zubehör vorhanden ist. Halten Sie die Transportverpackung von Kleinkindern fern. Wir empfehlen, die Kartonage für die Dauer der Garantie aufzubewahren, da im Falle einer Reparatur oder eines Garantiefalls der Receiver optimal für den Versand geschützt wird.

1.3 Geräte Installation

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät von einem Fachmann installieren zu lassen. Andernfalls halten Sie sich bitte an folgende Anweisungen:

- Halten Sie die Bedienungsanleitung für Ihren Fernseher und ihre Antenne/Antenneninstallation Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges, gut abgeschirmtes Koaxialkabel, um die besten Antennensignale zu empfangen.
- Verwenden Sie ein hochwertiges, gut abgeschirmtes HDMI-Kabel, um auch die höchste Bildschirmauflösung zu erreichen.
- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers und Ihrer Antenne nach, wie Sie das HDMI-Kabel anschließen.

Die Bedienungsanleitung auf unserer Website www.strong.tv enthält alle Hinweise, damit Sie Ihren Receiver anschließen können. Folgende Symbole werden verwendet:

Achtung	Wichtiger Warnhinweis.
Hinweis:	Nützlicher Hinweis
FETTE BUCHSTABEN	Weisen auf eine Taste der Fernbedienung hin.
Kursive Buchstaben	Weisen auf einen Menüpunkt hin.

1.4 Entsorgungshinweise

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Batterien wird mit REBAT einfach und unkompliziert sichergestellt.

- Laut Batteriegesetz sind Sie zur Rückgabe der Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
- Die Entsorgung der Altbatterien über den Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Schützen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschädlichen Belastungen.
- Geben Sie bitte Ihre Altbatterien zur Entsorgung an der Verkaufs- oder Sammelstelle ab.

1.5 Zubehör

- Installationsanleitung
- 1 Fernbedienung
- 1 USB-Adapter für die Fernbedienung
- 2x Batterien (Typ AAA)
- HDMI-Kabel
- 1 Kabel 3,5mm Klinkenstecker - 3 RCA (Cinch)
- Netzadapter

WARNUNG: Batterien sind nicht wiederaufladbar und sollten niemals auseinandergebaut, kurzgeschlossen oder mit anderen Batterien gemischt werden.

1.6 Verwendung externer USB Speichermedien

- Wir empfehlen USB 2.0 Speichermedien. Falls Ihr Gerät nicht USB 2.0 kompatibel ist, kann es Fehler bei der Aufnahme, bei Timeshift, der Wiedergabe- und Multimediafunktionen geben.
- STRONG kann keine Garantie für eine Kompatibilität zu allen USB-Geräten wie Webcams, Tastaturen, Mäuse, Speichermedien etc. übernehmen.
- Wenn Sie eine externe Festplatte benutzen, berücksichtigen Sie bitte, dass die Leistungsaufnahme des Speichermediums, jene Ihres Receivers (5 V/500 mA) überschreiten kann. Sollte dies der Fall sein, schließen Sie Ihre USB-Festplatte bitte an ein entsprechendes externes Netzteil.
- Es wird empfohlen, keine wichtigen Informationen oder Daten auf dem USB Gerät, welches Sie für Aufnahmen verwenden, zu speichern. Machen Sie vor der Verwendung mit dem Receiver immer ein Backup Ihrer Daten. STRONG übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung von Daten oder deren Folgeschäden.

2.0 IHR RECEIVER

2.1 WERKSSEITIGER PIN-CODE: 1234

2.2 Vorderseite

Fig. 1

1. **EIN/AUS Taste:** Schaltet den Receiver EIN oder in Standby
2. **Statusanzeige** Zeigt an, ob der Receiver ein- oder ausgeschalten ist
3. **IR Sensor:** Empfängt Befehle der Fernbedienung
4. **USB:** Zum Anschluss des USB- Dongles für die Fernbedienung

2.3 Rückseite

Fig. 2

1. **ANT IN** Zum Anschluss Ihrer Antenne für den Empfang von terrestrischen Signalen
2. **ANT OUT** Zum Anschluss der terrestrischen Antenne an den Fernseher.
3. **LAN** Zum Anschluss eines Netzwerkkabels für die Verbindung zum Internet

4.	**AV**	Zum Anschluss des Receivers an einen Audio-Verstärker
5.	**HDMI**	Zum Anschluss des Receivers an Ihren Fernseher mit HDMI-Kabel
6.	**Power**	Zum Anschluss des mitgelieferten 12 V Adapters

2.4 Seitenansicht

Fig. 3

1.	**SD-Karteneinschub**	Zum Einstecken der optionalen SD-Karte zur Speichererweiterung
2.	**USB:**	Zum Anschluss von USB-Geräten wie Maus/Tastatur/ Speichermedien

2.5 Fernbedienung

Fig. 4

1.	⏻	Schaltet den Receiver Ein/Standby
2.	🔇	Schaltet den Ton stumm/ein
3.	**ASPECT**	Wechselt zwischen den Bildschirm-Einstellungen „AUTO“ und „Full“.
4.	**FAV**	Aufrufen der Favoritenlisten
5.	**TV/RADIO**	Umschalten zwischen TV- und Radio-Modus
6.	**FARBTASTEN**	Verschiedene Funktionen im Menü-Modus
7.	☰	Öffnet das DTV-Menü/Auswahl Hintergrundbilder
8.	🏠	Öffnet das Android-Menü/zeigt die zuletzt verwendeten Apps an
9.	⮌	Zurück zum vorherigen Menü oder beendet die App
10.	▲▼	Wechselt zum nächsten/vorherigen Sender im TV-Modus; Menü-Modus: Navigation auf-/abwärts
11.	◀▶	Lautstärke lauter/leiser. Menü-Modus: Ändern der Einstellungswerte und zur Navigation
12.	**OK**	Bestätigt eine Auswahl
13.	**VOL+/VOL-**	Lautstärke lauter/leiser.
14.	**PG+/PG-**	Programm ± im TV-Modus; Seitenweise blättern in der Senderliste
15.	☐	Wechselt zu kürzlich gesehenen Sendern und Apps
16.	🖱	Schaltet die Mouse-Funktion ein oder aus
17.	**0-9**	Tastenblock zur direkten Eingabe von Kanalnummer oder Zahlenwert
18.	𝒾	Zeigt die aktuellen Kanalinformationen im TV-Modus
19.	**EPG**	Öffnet Informationen zum aktuellen Programm (elektronische Programmübersicht) im TV-Modus
20.	**SUB**	Öffnet Untertitel-Auswahl im TV-Modus sofern verfügbar
21.	●	Startet die Aufnahme des aktuellen Programms.
22.	**TXT**	Öffnet den Teletext im TV-Modus sofern verfügbar
23.	**AUDIO**	Öffnet die Liste der Audiosprachen
24.	⏮	Schneller Rücklauf während der Wiedergabe.
25.	▶II	Aktiviert/Deaktiviert Timeshift im TV Modus, Wiedergabe / Pausieren im Multimedia-Modus

26. ■ Beendet die Wiedergabe von Multimedia-Dateien im Multimedia-Modus
27. ⏭ Schneller Vorlauf während der Wiedergabe.
28. **Standard QWERTY Tastatur**

2.6 Batterien einlegen

Fig. 5

Vor dem ersten Einsatz der Fernbedienung entfernen Sie die Abdeckung von der Fernbedienung und legen Sie die beiden inkludierten **AAA-Batterien** entsprechend der abgebildeten Polarität (+/–) ein.

1. Öffnen
2. Batterien einsetzen
3. Schließen

ACHTUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen oder mit anderen Arten von Batterien gemischt werden.

2.7 Reichweite der Fernbedienung

Fig. 6

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Front des Receivers. Ihre Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 7 Metern in einem Winkel von bis zu 30 Grad.

2.8 Verwendung der Fernbedienung und des USB-Dongles

Fig. 6

Bitte schließen Sie den zur Fernbedienung zugehörigen USB-Dongle an einen freien USB-Anschluss an. Der Dongle befindet sich im Batteriefach der Fernbedienung (Rückseite). Der USB-Dongle empfängt die Funksignale der Fernbedienung. Ohne Dongle kann nur die Standby-Taste an der Vorderseite bedient werden. Die Fernbedienung verfügt über einen eingebauten Gyrosensor (reagiert auf kleinste Beschleunigungs- und Drehbewegungen bzw. Lageänderungen), der im Android-Modus als Zeiger auf dem Bildschirm verwendet wird. Diese Funktion nennt sich „Air Maus" und ermöglicht Ihnen, mittels bewegen der Fernbedienung, den Cursor zu steuern.

Hinweis: Da diese Art Fernbedienung mehr Strom verbraucht als normale Fernbedienungen, wird empfohlen, leistungsstarke Batterien zu verwenden, um eine längere Betriebszeit zu gewährleisten. Wenn die Batterien beinahe leer sind, wird die LED-Anzeige auf der Fernbedienung für 15 Sekunden blinken, nachdem Sie eine Taste gedrückt haben.

Unter normalen Umständen wurde Ihre Fernbedienung mit dem USB-Dongle in der Fabrik gepairt. Somit wird die „Air Maus" Funktion direkt mit Ihrem Receiver funktionieren. Sollte lediglich ⏻ auf der Fernbedienung und keine der anderen Tasten funktionieren, oder sollte die rote LED auf der Fernbedienung weiterhin blinken, könnte das Pairing zwischen Fernbedienung und USB-Dongle nicht korrekt sein.
In diesem Fall müssen Sie denUSB-Dongle mit der Fernbedienung manuell pairen:

1. Entfernen Sie den USB-Dongle vom USB-Port der IP Box.
2. Stellen Sie sicher, dass der Receiver eingeschaltet ist.
3. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und legen Sie sie wieder hinein. Die LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.
4. Drücken und halten Sie die Tasten **OK** und ⮌ gleichzeitig für einige Sekunden. Die LED auf der Fernbedienung blinkt schneller.

Stecken Sie den USB-Dongle in einen freien USB-Port des Receivers und warten Sie, bis die LED auf der Fernbedienung nicht mehr blinkt (***Fig. 6***).

5. Jetzt ist die Fernbedienung mit dem USB-Dongle gekoppelt.

HINWEIS:	Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn der IR Sensor durch Gegenstände blockiert wird. Sollte lediglich die Standby-Taste funktionieren, könnten entweder die Batterien leer oder der USB-Dongle entfernt worden sein, oder Sie müssen wie oben erwähnt den USB-Dongle mit der Fernbedienung manuell pairen.

3.0 ANSCHLÜSSE

Achtung:	Stellen Sie sicher, dass alle Geräte vom Strom getrennt sind, bevor Sie Verbindungen zwischen ihnen und Ihrem Receiver erstellen.

3.1 Anschließen der Antenne

Fig. 7

Um digitale Signale zu empfangen, muss Ihr Receiver an eine terrestrische Innen- oder Außenantenne angeschlossen werden. Verwenden Sie das Antennenkabel, um die Antenne mit dem ANT IN-Anschluss auf der Rückseite des Receivers anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass ein ordnungsgemäß abgeschirmtes Antennenkabel und geeignete Stecker verwendet werden. Wenn Sie eine aktive Innen- oder Außenantenne verwenden, kann es mit Strom über den Receiver unterstützt werden.

3.2 Anschluss an den Fernseher

Fig. 8

Verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres Receivers und mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

Hinweis:	Nach dem Einschalten des Fernsehers und Receivers ist es notwendig, den entsprechenden HDMI-Eingang am Fernsehgerät auszuwählen. Siehe Abschnitt **4. Erstinstallation** für weitere Details.

3.3 Verbinden mit dem Internet

Fig. 8

a. Verbinden Sie ein Ende eines CAT5 oder höherwertigen Kabels, an die mit LAN gekennzeichnete Buchse Ihres Receivers und das andere Ende an den RJ45 Anschluss Ihres Switches, Routers oder Modems. Werksseitig ist das Gerät schon auf Auto (DHCP) gesetzt um die IP Adresse und DNS automatisch zu erkennen. Sollten Sie wirklich eine gesonderte Einstellung benötigen, dann kann dies ggf. manuell im Menü geändert werden. Im Fall einer manuellen Einstellung müssen die Daten von IP Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS bekannt sein. Kontaktieren Sie dafür am besten Ihren Serviceanbieter (Internet Provider).
b. Als Alternative können Sie sich mittels integrierter W-LAN Antenne mit Ihrem *W-LAN* Netzwerk verbinden. Bitte beachten Sie, dies auch im Menü, dementsprechend einzustellen.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Internet-Geschwindigkeit in drahtlosen Netzwerken durch Wände oder große Entfernung zwischen Receiver und Router beeinträchtigt werden kann. Dies kann z.B. zu einer geringeren Qualität der Video-Streams bzw. Verzögerungen bei der Internetverbindung führen.

3.4 Anschluss an das Home Entertainment

Fig. 7

Verwenden Sie das inkludierte Kabel (3,5mm Klinkenstecker auf 3 RCA) um den Receiver mit Ihrem Heimkino, Verstärker oder ähnlichem Equipment (z.B. AV-Receiver) zu verbinden. Für analoges Audio verwenden Sie bitte den weißen und roten RCA Stecker, für digitales Audio verwenden Sie nur den weißen Stecker. Im Android Audio Menü *S/PDIF Audio* können Sie zwischen analoger und digitaler Ausgabe wechseln.
Optional kann der gelbe RCA Stecker verwendet werden für die analoge Übertragung des Videosignals. Dazu entfernen Sie bitte das HDMI Kabel und starten den Receiver neu.

Hinweis: Ihr Android Receiver ist für den Anschluss an HD Fernseher vorgesehen und bietet nur über den HDMI-Ausgang die beste Qualität. Über den gelben RCA Stecker wird nur Video in Standard Auflösung übertragen.

3.5 Anschluss einer kabellosen Maus oder Tastatur *

Fig. 9

Für die ideale Nutzung Ihres neuen Receivers empfehlen wir, zusätzlich zu Ihrer Fernbedienung, eine Maus und Tastatur anzuschließen, um Funktionen wie „Klicken & Ziehen" (Drag& Drop) ähnlich wie auf einem Smartphone nutzen zu können. Gewöhnlich werden angeschlossene Geräte automatisch erkannt und können danach benutzt werden, sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie bitte nach dem Anschließen neuer Geräte einen Neustart durch.

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

3.6 Anschluss einer USB-Webcam*

Fig. 9

Wenn Sie Apps, wie z.B. Skype für Videotelefonie oder Videochats nutzen wollen, dann verwenden Sie am besten eine Webcam mit integriertem Mikrofon bzw. Lautsprecher. Installieren Sie zuerst die Apps die Sie für solche Funktionen verwenden wollen und schließen Sie danach Ihre Webcam an. Gewöhnlich werden angeschlossene Geräte automatisch erkannt und können danach benutzt werden, sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie bitte nach dem Anschließen neuer Geräte einen Neustart durch (Vom Netzteil trennen und wieder anschließen).

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:	Bitte besuchen Sie unsere Website www.strong.tv für Informationen über unterstützte Webcam-Modelle.

4.0 ERSTINSTALLATION

Stellen Sie sicher, dass Ihr Receiver mit allen benötigten Anschlüssen verbunden ist. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich an den unseren Service oder einen Fachhändler. Wir empfehlen Ihnen, die *Erstinstallation* auf jeden Fall durchzuführen. Diese wird Sie durch die wichtigsten Einstellungen führen, damit Sie Ihren Android Receiver schnell und einfach benutzen können.

Schritt 1: Sprache Wählen Sie Ihre bevorzugte Menüsprache mit den ◀▶ Tasten und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Schritt 2: Auflösung Wählen Sie Ihre bevorzugte Bildschirmauflösung mit ▲▼. Die Standardauswahl ist *AUTO 720p50Hz* gestellt, wenn Sie eine andere Auflösung wünschen, dann drücken Sie **OK**, um zu bestätigen. Es wird ein Banner eingeblendet um die neue Einstellung zu bestätigen, wählen Sie **OK** wenn Sie diesen sehen können. Sollten Sie nur ein schwarzes Bild sehen, dann warten Sie bitte einige Sekunden, damit die bisherige Einstellung wiederhergestellt werden kann. In diesem Fall versuchen Sie bitte eine andere Auflösung.

Schritt 3: Oberflächen Größe
Verwenden Sie ▲▼, um die Größe des Bildes anzupassen, damit es zu Ihrem Fernseher passt. Bestätigen Sie mit **OK**.

Schritt 4: Netzwerk Wenn Sie bereits mittels Netzwerk-Kabel verbunden sind, werden die richtigen Einstellungen meist automatisch übernommen und Sie werden gleich zu *Schritt 5* geführt. Sollten Sie aber W-LAN bevorzugen, wählen Sie *W-LAN* und drücken Sie **OK**. Das Menü mit den verfügbaren drahtlosen Netzwerken wird geöffnet. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk mit ▲▼ und **OK**. Geben Sie nun das Passwort ein (Verwenden Sie dafür die Tastaturseite Ihrer Fernbedienung oder eine angeschlossene Maus bzw. Tastatur). Danach wählen Sie *Verbinde* und drücken **OK**.

Schritt 5: Datum& Zeit: Bei erfolgreicher Herstellung der Internet-Verbindung, werden Zeitzone, Datum und Uhrzeit automatisch angezeigt. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen manuell ändern. Unterhalb finden Sie die Auswahl *Starte Digitales Fernsehen* und *Fertig*. Wenn Sie mit den Einstellungen zum Empfang

von Satellitenkanälen fortfahren wollen, wählen Sie *Starte Digitales Fernsehen* und drücken **OK**. Wählen Sie *Fertig*, wenn Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt tun wollen, oder nur das Android-Menü starten möchten.

4.1 DTV-Erstinstallation

Schritt 1:
In diesem Menü können Sie *Land, Bildgröße, Anzeige Senderwechsel* und die bevorzugten *Untertitel* auswählen.

Landes Einstellung: Wählen Sie Ihre Region.
Bildgröße: Wählen Sie *Voll* für die offizielle Größe oder *Auto*, um die Größe auf den Bildschirm anzupassen.
Anzeige Senderwechsel: Wählen Sie *Schwarzes Bild* für ein schwarzes Bild, während Sie zwischen Kanälen zappen. Wählen Sie *Standbild* für das zuletzt gesehene Bild, während Sie zwischen Kanälen zappen.
Untertitel: Wählen Sie *Aus* oder Ihre bevorzugte Untertitelsprache.

Wählen Sie *Nächste* und bestätigen Sie mit **OK**, um mit Schritt 2 fortzufahren.

ANMERKUNG: Eine falsche Länderauswahl kann zu fehlenden oder in der Senderliste falsch sortierte Kanäle führen.

Schritt 2:
Der Receiver wird die *Antennenausrichtung* zeigen. Dieser Teil des Installationsassistenten ist eine große Hilfe, wenn Sie Ihr Antennensystem einrichten.
Verwenden Sie ▲▼, um die Einstellung, die Sie ändern möchten zu markieren und ◀▶, um Werte zu ändern. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

Antennenspannung: Wählen Sie *An*, wenn Sie eine aktive Antenne verwenden. Bei der Einstellung *An*, sind 5 V am ANT IN-Anschluss des Receivers vorhanden. Wählen Sie *Aus* für passive Antennen.
Sender Nr.: Wählen Sie einen Sender, der in Ihrer Region sendet. Die Balken *Signalstärke* und *Signalqualität* zeigen den Empfangsstatus an. Passen Sie Ihre Antenne an, um maximale Signalstärke und -qualität zu erhalten.
Such Modus: Wählen Sie *Alle*, um verschlüsselte und Free-To-Air-Sender zu speichern, oder *FTA*, um nur Free-To-Air-Sender zu speichern. Hinweis: Verschlüsselte Programme können nicht mit diesem Receiver empfangen werden.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie *Nächste* und drücken Sie **OK**, um den Scanvorgang zu starten.
Der Receiver sucht nun nach allen verfügbaren Sendern. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, schaltet der Receiver zum Anzeigemodus.
Nachdem die obigen Schritte unternommen wurden, wechselt der Receiver zum Anzeigemodus. Sollten einige Schritte nicht Ihren Wünschen entsprechend eingestellt sein, oder wenn Sie den Installationsassistenten starten möchten, können Sie dies vom DTV Teil aus tun. Drücken Sie ☰ und wählen Sie *DTV-Einstellungen*. Bestätigen Sie dann mit **OK**, um ins Menü zu gelangen.
Wählen Sie *System* und *Werkseinstellungen*. Nach der Eingabe des PIN-Codes wird das Gerät wieder

auf die Standard zurückgesetzt und alle früheren Sender und Einstellungen werden gelöscht. Das Gerät kehrt zur *Erstinstallation* zurück.

Hinweis: Der Android Teil bleibt gleich und wird nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wiederherstellung der Android Werkseinstellungen kann im Menü *Android Systemeinstellungen* durchgeführt werden. Dort wird alles, einschließlich DTV, zurückgesetzt.

5.0 VERWENDUNG DER ANDROID-PLATTFORM

Nach dem Einschalten startet Ihr Receiver im Android-Hauptmenü. Am unteren Rand befinden sich die Symbole zur direkten Auswahl, welche weiterhin in jedem, der links und rechts verfügbaren Fenster, sichtbar bleiben. Verwenden Sie ◀▶ zur Auswahl des Menüs *Alle APPs* um einen Überblick über die installierten Apps und Widgets zu erhalten. Hier können Sie auch mittels „Klicken & Ziehen" (Drag& Drop) eine gewünschte App oder ein Widget in ein Fenster (Sieben stehen insgesamt zur Verfügung) Ihrer Wahl verschieben. Dadurch können Sie die meist gebrauchten Apps Ihren Wünschen gemäß anordnen und haben somit auch schneller Zugriff zu diesen. Eine App, einen Ordner oder das Widget können Sie dann ganz einfach öffnen, indem Sie darauf klicken. Wollen Sie eine so erstellte Verknüpfung zu einer App, einem Widget oder Ordner wieder entfernen „Klicken & Ziehen" (Drag& Drop) Sie das gewünschte Symbol nach oben in die Mitte des Fensters. Ein *X* wird dann angezeigt. Lassen Sie das Symbol nun los, damit es verschwindet. Es wird nur die jeweilige Verknüpfung gelöscht. Heruntergeladene Apps werden automatisch im Hauptfenster angezeigt.
Drücken Sie im Hauptfenster (mittleres Fenster der sieben verfügbaren) die ☰ Taste, können Sie den *Hintergrund* einstellen, *Apps verwalten* oder einen *Neustart* durchführen. Drücken Sie die 🏠 Taste in einer App oder einem anderen Untermenü um immer zum Hauptfenster des Android-Menüs zurück zu gelangen. Die ☰ Taste ist je nach App unterschiedlich belegt.
Um dieses Gerät vollständig verwenden zu können, müssen Sie eine Internet-Verbindung herstellen. Sollten Sie die Einstellung in *Schritt 4* der *Erstinstallation* übersprungen haben, können Sie eine Verbindung herstellen, indem Sie im Untermenü *Einstellung Netzwerk* wählen. Für Details lesen Sie bitte Kapitel **6.1 Netzwerk**.
Sollten Sie Ihren Android-Receiver mit Ihrem Smartphone oder Tablet oder ähnlichem steuern wollen, dann installieren Sie bitte auf den Geräten die „NesTV" App, welche für Ihren Receiver konzipiert ist.

5.1 Browser

Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Browser* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Der Browser öffnet sich auch automatisch, wenn Sie einen Link anklicken. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur und Maus den gewünschten Suchbegriff ein. Wenn Sie nun Ergebnisse angezeigt bekommen, können z.B. durch gedrückt halten des Mauszeigers weitere Optionen angezeigt werden, wie *Öffnen*, *In neuem Tab öffnen*, *Link speichern* etc. Zum Schließen des Browsers verwenden Sie (🏠. Tabs die Sie nicht geschlossen haben, werden evtl. beim nächsten Aufruf des Browsers wieder geöffnet (je nach individueller Browsereinstellung). Lesezeichen und Einstellungen bzw. Suchfunktionen können ähnlich wie auf Ihrem Smartphone oder PC angelegt und verwaltet werden.

5.2 Bilder

Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Bilder* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Es werden nun verfügbare Bilder- bzw. Ordner aufgelistet die Bilder enthalten (auf der SD-Karte, auf USB-Speichermedien, oder aus dem Internet heruntergeladen), sollten Sie ein neues Speichermedium angeschlossen haben so klicken Sie auf das *weitere Optionen* ⋮ Symbol und wählen dann *Aktualisieren* um auch Bilder von diesem Gerät ansehen zu können.

1. Mit ▲▼, ◀▶ oder mit einem Mausklick wählen Sie einen Ordner bzw. drücken Sie **OK** darauf.
2. Sie können nun die Ordneransicht zwischen Rasteransicht und Filmstreifen-Ansicht ändern. Wählen Sie weitere *Optionen* ⋮, *wenn* Sie eine Diashow *starten-*, ein Bild *auswählen-, oder* Gruppieren *nach möchten*. Sonst wählen Sie dann mit ▲▼ und **OK** ein Bild bzw. klicken Sie darauf.
3. Am linken unteren Rand scheint ein Stift *Symbol auf*, womit Sie ein gewähltes Bild wunschgemäß bearbeiten können.
4. Drücken Sie ⮌, um die Wiedergabe zu stoppen bzw. um zum Android-Menü zurückzukehren. Je nachdem, ob Sie Bilder in Ordnern gespeichert haben, gelangen Sie mit ⮌ auch zurück zum übergeordneten Ordner.

5.3 Videos

Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Videos* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Es werden nun verfügbare Videos- bzw. Ordner aufgelistet die Videos enthalten (auf der SD-Karte, auf USB-Speichermedien, oder aus dem Internet heruntergeladen), sollten Sie ein neues Speichermedium angeschlossen haben so klicken Sie auf das *Aktualisieren* ⟳ *Symbol um auch Videos von diesem Gerät ansehen zu können. Daneben befindet sich ein Wiedergabe* ▶, Suchen 🔍 und *weitere Optionen* ⋮ Symbol. Darin können Sie Ihre Einstellungen für die Videowiedergabe individuell konfigurieren.

1. Öffnen Sie einen Ordner / ein Video mit einem Mausklick bzw. drücken Sie **OK** darauf.
2. Wählen Sie dann mit ▲▼ und **OK** ein Video bzw. klicken Sie darauf oder verwenden Sie die Multimedia Tasten der Fernbedienung.
3. Drücken Sie ⮌, um die Wiedergabe zu stoppen bzw. um zum Android-Menü zurückzukehren. Je nachdem, ob Sie Videos in Ordnern gespeichert haben, gelangen Sie mit ⮌ auch zurück zum übergeordneten Ordner.

5.4 Musik

Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Musik* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Es werden nun die verfügbaren Kategorien angezeigt: *Interpreten*, *Alben*, *Titel*, *Playlists*, *Läuft gerade*.

1. Mit ◀▶ oder mit einem Mausklick wählen Sie eine Kategorie bzw. drücken Sie **OK** darauf.
2. Mit ▲▼ oder mit einem Mausklick können nun eine Musikdatei wählen.
3. Verwenden Sie die Multimedia Tasten der Fernbedienung zur Steuerung der Wiedergabe bzw. können Sie verschiedene weitere Optionen zur Wiedergabe auswählen.
4. Drücken Sie ■, um die Wiedergabe zu stoppen bzw. ⮌ um zum Android-Menü zurückzukehren ohne die Wiedergabe zu beenden. Sie können die Wiedergabe dann jederzeit mit ■ beenden.

5.5 DVT

Bitte lesen Sie das Kapitel **7. DTV** für Details zu diesem Menü.

5.6 S Link

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Anzeige bzw. den gewünschten Inhalt von einem Gerät, welches im Stande ist seinen Bilschirm/Inhalt, auf Ihren Receiver zu übertragen z.B. für Präsentationen oder Diashows etc.
Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *S Link* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Nehmen Sie nun Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook und schalten Sie die entsprechende Funktion ein. Wenn Sie dies das erste Mal durchführen, dann wird eine Aufforderung aufscheinen um die Geräte zu *Pairen*, nachdem Sie *Akzeptieren* bestätigen, können Sie sich verbinden. Von nun an werden gepairte Geräte erkannt und Sie können sich einfach wieder mit diesen verbinden. Zum Beenden der Übertragung trennen Sie die Verbindung einfach wieder auf dem Smartphone, Tablet oder Notebook.

5.7 Der Store

Der Store ermöglicht Ihnen, Apps zu finden und zu installieren. Im Store stehen verschiedenste Kategorien zur Auswahl und es kann nach bestimmten Apps gesucht werden.
Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Store* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Beim ersten Öffnen müssen Sie ein *Google Konto hinzufügen*. Sie können entweder *Neu erstellen* oder *Vorhandenes Konto* auswählen. Zum *Anmelden* müssen Sie nun die E-Mailadresse mit Hilfe der Rückseite Ihrer Fernbedienung bzw. Maus eingeben (entweder eine gewünschte Mailadresse bei einem neuen Konto oder ihre vorhandene). Dann wählen sie *Weiter* und geben ihr Passwort ein. Haben Sie auch dieses eingegeben wählen Sie *Fertig* und bestätigen die *Nutzungsbedingungen*. Sie werden nun angemeldet, dies kann bei Neuerstellung eines Kontos u.U. einige Minuten in Anspruch nehmen. Sobald dies abgeschlossen ist, drücken Sie *PLAY* und haben somit Zugang zum Store. Im Store auf der linken Seite können Einstellungen und Informationen zu Ihrem Konto geöffnet werden. Klicken Sie dazu auf das ☰ Symbol.

5.7.1 Applikationen (Apps)

Suche einer App - nach Kategorien geordnet

1. Sie können nun unter den folgenden Kategorien auswählen A*PPS, SPIELE, FILME* und M*USIK.** Verwenden Sie entweder ▲▼ bzw. „Klicken & Ziehen" (Drag& Drop) um zu Scrollen.
2. In jeder Kategorie gibt es verschiedene Unterkategorien. Sobald Sie eine interessante App gefunden haben klicken Sie darauf um Details zu sehen.
3. Meist können Sie Details zur Anzahl der Downloads, Bewertung, Art der App und "Ähnlich" (welchen Apps diese App ähnelt) finden.
4. Gefällt Ihnen die App dann können Sie diese durch Klicken auf *Installieren* herunterladen. Sie werden nach Abschluss der Installation informiert und ein Symbol für diese App wird in Ihrem Android-Menü angezeigt (Verknüpfung). Sie können die App nun starten. Bei Apps die bezahlt werden müssen, legen Sie bitte zuvor ein Google Wallet™ Konto an bzw. können Sie dies auch vor der Installation einer solchen App durchführen.

Weitere Details zum Google Wallet™ Konto finden Sie im unteren Kapitel.

*Verfügbare Kategorien können sich im Laufe der Zeit ändern und von Änderungen des Store Erscheinungsbildes abhängen.

Direkte Suche einer App

5. Auf der rechten Seite im Store befindet sich die Suchfunktion mit der Sie eine bestimmte App finden können. Klicken Sie auf das Q Symbol um die Suche zu starten.
6. Geben Sie nun den Namen der gesuchten App mit Hilfe der Rückseite Ihrer Fernbedienung bzw. Maus ein und klicken Sie anschließend auf das Q Symbol bzw. können Sie auch einen Vorschlag auswählen, klicken Sie dazu einfach auf diesen.
7. Wenn Sie die gesuchte App gefunden haben, fahren Sie wie oben in den Schritten 3. Und 4. beschrieben fort.

Hinweis:	Manche Apps werden z.B. nur für Touchscreens entwickelt andere funktionieren nur mit einem GPS Signal, deswegen kann STRONG in keiner Weise für die Funktionen und Kompatibilität zu allen Apps garantieren.

5.7.2 Google Wallet™ Konto

Wenn Sie Apps, Spiele oder Musik etc. kaufen wollen, dann verwenden Sie bitte das Google Wallet™ Konto um Zahlungen durchzuführen. Gehen Sie auf die Webseite https://wallet.google.com/. Normalerweise wird ihr Google Benutzername dann bereits angezeigt und Sie müssen nur ihr Passwort, mit Hilfe der Rückseite Ihrer Fernbedienung bzw. Maus, eingeben. Zum Einrichten des Kontos müssen Ihre persönlichen Daten eingegeben werden! Nach Abschluss der Einrichtung speichert das Gerät Ihren Benutzernamen und das Passwort!

Achtung:	Schützen Sie Ihr Gerät und Ihre persönlichen Daten vor dem unbefugten Zugriff Dritter!

5.7.3 Apps verwalten

Im Store auf der linken Seite können Einstellungen und Informationen zu Ihrem Konto geöffnet werden. Klicken Sie dazu auf das ☰ Symbol. Sie sehen nun alle Optionen und Informationen wie: Benutzer, E-Mailadresse, Store, Meine Apps, Apps kaufen, Meine Wunschliste, Personen, Mein Konto etc. Sie können nun individuelle Einstellungen in den verschiedenen Untermenüs vornehmen und somit Ihre Apps verwalten (Aktualisieren, Deinstallieren, etc.).

5.8 Alle APPs

Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Alle APPs* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. Verwenden Sie „Klicken & Ziehen" (Drag& Drop) um in der Übersicht der Apps und Widgets, nach links oder rechts, zu blättern. Mit „Klicken & Ziehen" können Sie ein gewünschtes Symbol direkt in das Android-Menü verschieben. Um eine App direkt zu Öffnen klicken Sie einfach darauf. Sie können von diesem Menü auch direkt in den Store wechseln, klicken Sie dazu auf das *SHOP Symbol*

6.0 SYSTEM EINSTELLUNGEN

Mit ▲▼ ◀▶ wählen Sie das *Einstellung* Symbol im Android-Modus und drücken **OK** zum Öffnen. In diesem Menü können Sie alle wichtigen Einstellungen *Netzwerk, Bluetooth, Anzeige, Audio, Sprache* und mehr verwalten.

6.1 Netzwerk

In diesem Menü können Sie die Internet-Verbindung über W-LAN oder LAN (Ethernet-Kabel, Netzwerk-Kabel) ändern oder einstellen. Normalerweise ist es bei Verbindungen mittels Netzwerk-Kabel nicht nötig Einstellungen durchzuführen, sollten Sie wider Erwarten Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Internetprovider.
Sollten Sie sich mit einem W-LAN Netzwerk verbinden wollen, klicken Sie bitte auf *W-LAN* bzw. drücken Sie **OK**.

Verbindung zu W-LAN-Netzwerken
Es werden die verfügbaren W-LAN Netzwerke angezeigt. Verwenden Sie ▲▼ oder Klicken Sie auf ihr Heimnetzwerk. Geben Sie nun ggf. das Passwort ein (Verwenden Sie dafür die Tastaturseite Ihrer Fernbedienung oder eine angeschlossene Maus bzw. Tastatur). Danach wählen Sie *Verbinde* und drücken **OK**. Verwenden Sie ⮌ um einen Schritt zurück zu gehen oder 🏠 um ins Android-Menü zurück zu kehren.

W-LAN-Netzwerk löschen
Sollte ein bestimmtes wlanW-LAN Netzwerk nicht mehr existieren oder Sie werden sich mit einem bestimmten Netzwerk nicht mehr verbinden, dann haben Sie die Möglichkeit dieses zu entfernen. Verwenden Sie dazu ▲▼ oder Klicken Sie auf das gewünschte Netzwerk. Wählen Sie dann *Entfernen, Löschen, Vergessen* um das Netzwerk zu entfernen.

6.2 Bluetooth

In diesem Menü können Sie die Bluetooth-Verbindung *EIN* oder *AUS* schalten (Klicken Sie entweder auf den Schieber oder wählen Sie diesen aus und drücken Sie **OK** darauf), um sich mit Bluetooth-fähigen Geräten zu verbinden. Sie können hier auch den angezeigten Namen Ihres Android-Receivers *Strong* ändern. Verwenden Sie *Suche* um ein verfügbares Gerät zu suchen (diese muss aber vorher für andere Geräte sichtbar gemacht werden) und mit *Datei* können Sie den Verlauf, von über Bluetooth übertragenen Dateien, aufrufen.

6.3 Anzeige

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Auflösung über HDMI auswählen, sofern das angeschlossene Fernsehgerät diese unterstützt. Bei *AUTO* wird automatisch die beste Auflösung gewählt. Bei der *Bildausdehnung* können Sie die Größe des angezeigten Bildes auf den angeschlossenen Bildschirm anpassen.

6.4 Audio

In diesem Menü können Sie Einstellungen für den Audioausgang wählen, um einen Verstärker, ein Heimkino oder ähnliche Dolby® Digital geeignete Geräte anzuschließen. Belassen Sie die Einstellungen auf *PCM* für analoge Verstärker bzw. Geräte die kein Dolby® Digital unterstützen.

Tastentöne:	Wählen Sie *Ein*, um bei jedem Tastendruck der Fernbedienung, ein Klicken als Bestätigung zu hören. Wählen Sie *Aus* um diese auszuschalten.
HDMI Audio:	Wählen Sie *Ein*, wenn Sie einen Dolby® Digital Verstärker über HDMI-Kabel anschließen, um Dolby® Digital und Dolby® Digital Plus zu unterstützen.
SPDIF Audio:	Wählen Sie *Ein*, um Ihren Receiver mit einem Dolby® Digital fähigem Gerät mittels 3,5mm Klinkenstecker auf 3 RCA zu verbinden und somit Dolby® Digital zu übertragen.

Digitales Audio: Verwenden Sie die Einstellung *Rohdaten* um Dolby-Audio zu übermitteln, und verwenden Sie *PCM* für analoges Audio. Die Verfügbarkeit von Dolby-Audio ist von der Quelle abhängig. Sollten Sie nicht sicher sein ob Ihre Geräte Dolby® unterstützen, verwenden Sie PCM.

6.5 Sprache
Mit ◀▶ wählen Sie eine gewünschte Sprache für das Menü.

6.6 Generell
In diesem Menü können Sie den Namen Ihres Receivers ändern, Auto Standby einstellen und das System-Passwort ändern.

6.6.1 Gerätename
In diesem Menüpunkt können Sie den Namen Ihres Receivers ändern, der bei anderen Geräten dann aufscheint.

6.6.2 Auto Standby
Diese Funktion erlaubt Ihnen Energie zu sparen. Sie können eine Zeit einstellen, nach der der Receiver automatisch in den Standby Modus schaltet, sofern keine Bedienung während dieser Zeit erfolgte. Werksseitig sind 3h eingestellt, Sie können zwischen 30 min und 1h ~6h wählen. Mit *Aus* wird die Auto Standby Funktion deaktiviert.

Hinweis: Manche Apps können diese Funktion überschreiben.

6.6.3 System Passwort
Um den Standard PIN-Code **1234** auf einen anderen zu ändern, geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code und dann den neuen PIN-Code 2x mal ein.

6.7 Über das Gerät
In diesem Menü finden Sie diverse technische Details Ihres Receivers wie Modellname, Softwareversion, WLAN MAC-Adresse, Ethernet MAC-Adresse, IP-Adresse und Seriennummer. Hier finden Sie auch die *Update* Funktion, um die Software zu aktualisieren und *Werkseinstellungen*, um das Gerät in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen.

6.7.1 Update
Gerade Geräte wie dieser Android-Receiver brauchen von Zeit zu Zeit ein Update um auf aktuellem Stand zu bleiben (Aktualisierungen von Treibern, Protokolle, Kompatibilitäten etc.). Ob eine verbesserte Softwareversion zur Verfügung steht, können Sie auf unserer Website www.strong.tv sehen, dort können Sie Ihr Modell wählen und bei Verfügbarkeit ein Update herunterladen. Speichern Sie die Datei in das Hauptverzeichnis eines USB-Speichermediums und schließen Sie es an einen freien Steckplatz. Wählen Sie dann *Lokales Update* und drücken Sie **OK**, um mit dem Update zu beginnen.

Als Alternative können Sie das *Online Update* auswählen, um die Software direkt vom Server zu aktualisieren. Diese Funktion steht nicht in allen Regionen zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.strong.tv für weitere Informationen.

Hinweis:	Beim Update des Android-Receivers wird dieser auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie können eine Sicherungskopie des DTV-Teils und der Apps erstellen bzw. finden Sie bisher heruntergeladene Apps in Ihrem Google Konto.
Achtung:	Schalten Sie Ihren Receiver NICHT AUS während der Aktualisierung und des Flash-Prozesses! Warten Sie, bis Ihr Receiver automatisch neu gestartet ist.

6.7.2 Werkseinstellungen

Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie das Gerät in den Auslieferungszustand zurück versetzten möchten. ALLE Einstellungen, individuellen Daten und Konten werden gelöscht inkl. DVT Einstellungen! Geben Sie das *Passwort* (Ihren PIN-Code) ein und bestätigen Sie die nachfolgende Meldung wenn Sie die Werkseinstellungen wirklich durchführen wollen. Wenn Sie es wünschen, können Sie zuerst ein „Backup" der DVT- Einstellungen und -Senderlisten auf einem USB-Gerät machen. Details finden Sie im DTV-Teil **7.3.5. Data Base Management**. Beim Zurücksetzen des Android-Receivers werden Updates der Systemsoftware, die Sie heruntergeladen und installiert haben, nicht gelöscht.

6.8 Weitere Einstellungen

In diesem Menü können Sie die kompletten Einstellungen des Android-Teils ändern und konfigurieren, wie von anderen Android Geräten bekannt. Alle Grundfunktionen können hier geändert werden wie verschiedene Einstellungen zu *DRAHTLOS & NETZWERKE* (W-LAN, Bluetooth, Ethernet, Mehr…), GERÄT (Töne, Display, Speicher, Apps, Berechtigungen), *NUTZER* (Standort, Sicherheit, Sprache & Eingabe, Sichern & zurücksetzten), KONTEN (Google, weitere je nach eingerichteten Konten, Konto hinzufügen) und *SYSTEM* (Datum & Uhrzeit, Bedienungshilfen, Drucken, Über das Telefon).

7.0 DTV

Mit dieser Anwendung können Sie auf digitale terrestrische FTA (Free-To-Air) Sender zugreifen zu sehen und Ihre Lieblings-TV- und Radio-Programme genießen. Wählen Sie *DTV* aus dem Android Hauptmenü und bestätigen Sie mit **OK**, um diese Anwendung zu starten.
Drücken Sie ☰, um das Menü des Digital-TV Teils zu öffnen. Dies ermöglicht den Zugriff auf die Menüs *Sender-Manager, Timer, Systemeinstellungen, PVR* und *Installation*. In allen Menüs können Sie mit ▲▼ ◀▶ Änderungen vornehmen und durch Drücken der **OK** Taste Ihre Auswahl bestätigen. Um einen Schritt zurückzugehen, drücken Sie ⮌.

7.1 Sender-Manager

Mit ◀▶ wählen Sie das *Sender Manager* Symbol und drücken **OK** zum Öffnen. Um nun Sender bearbeiten zu können müssen Sie den PIN-Code eingeben **WERKSSEITIG: 1234**
Im *Sender-Manager* stehen folgende Optionen zur Verfügung: *Delete Channel, Hinauf bewegen, Sperren/Entsperren*, *Verbergen* und *Sender umbenennen*. Sie können auch mit *TV/Radio* zwischen Ihren TV- und Radiosendern wechseln oder mit *FAV* Ihre Lieblingssender in Favoritenlisten verschieben.
Durch Drücken der **BLAUEN** Taste können Sie die *Multiple Auswahl* aktivieren, um mehrere Sender auf einmal zu bearbeiten (nicht bei Umbenennen möglich).
Wählen Sie mit ▲▼ einen Sender zum Bearbeiten und danach drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Funktion.
Beim *Hinauf bewegen* können Sie die **GRÜNE** Taste auch gedrückt halten bis Sie die gewünschte Position in der Senderliste erreicht haben. Bei der multiplen Auswahl beachten Sie bitte, dass Sie zuerst die Sender zum Verschieben mit **OK** auswählen und dann mit ▲▼ eine neue Position festlegen müssen. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste nun um die gewählten Sender hierhin zu verschieben.
Es besteht die Möglichkeit, bis zu 16 Favoritenlisten anzulegen.

7.2 Timer

Mit ◀▶ wählen Sie das *Timer* Symbol und drücken **OK** zum Öffnen. In diesem Menü können Sie einen Timer für *Aufnahme* oder *Ansehen* programmieren. Drücken Sie dazu die **GRÜNE** Taste *Hinzu* um den Timer einzustellen. Stellen Sie nun die gewünschten Parameter für *Wiederholung*, *Startet*, *Dauer* und *Sender* ein und bestätigen Sie mit **OK**. Bereits erstellte Timer können hier auch durch Drücken der **ROTEN** Taste gelöscht werden.
Um eine Aufnahme zu machen, schließen Sie ein geeignetes USB-Speichermedium oder Ihre SD-Karte an den Receiver (bitte verwenden Sie mind. USB 2.0 bzw. SDHC Speicherkarten, da es sonst evtl. zu Problemen bei Aufnahme/Wiedergabe von HD-Sendern kommen kann, aufgrund von hohen Datenraten).

Hinweis:	Die freie Speicherkapazität und die Schreibgeschwindigkeit Ihres Speichermediums müssen ausreichen, um die aufgezeichneten TV-Programme zu speichern.

7.3 Systemeinstellungen

Mit ◀▶ wählen Sie das *Timer* Symbol und drücken **OK** zum Öffnen. In diesem Menü können Sie die *AV-Einstellungen, Sprache, OSD-Einstellungen, Kindersicherung, Datenbank Manager, PVR Einstellungen* konfigurieren.

7.3.1 AV-Einstellungen

Bildgröße	Wählen Sie *Auto* zur automatischen Anpassung der Bildschirmgröße. Wählen Sie *Voll*, um Bilder im 4:3-Format auf Vollbild zu vergrößern.
Anzeige Senderwechsel	Wählen Sie *Standbild*, um das Bild einzufrieren beim Senderwechsel. Wählen Sie *Schwarzes Bild*, für ein schwarzes Bild beim Senderwechsel.

Tonspur	Sie können die Audiospur auf *Links* oder *Rechts* ändern bei Bedarf, sonst verwenden Sie bitte *Stereo*.
Zeit Einstellung	Wählen Sie *Broadcast Zeit*, wenn Sie die Zeit vom Satellitensignal übernehmen möchten. Wählen Sie *Internet Zeit*, wenn Sie die Zeit vom Internet übernehmen möchten.

Hinweis:	Am besten verwenden Sie die Zeit, von dem Medium welches Sie öfter verwenden, je nachdem ob Sie mehr Interesse an Inhalten aus dem Internet oder Fernsehprogrammen haben.

7.3.2 Sprache

1. Audio	Wählen Sie Ihre bevorzugte Audio-Sprache.
2. Audio	Wählen Sie Ihre bevorzugte Audio-Sprache, falls die Erste nicht zur Verfügung steht.
1. Untertitel	Wählen Sie Ihre bevorzugte Untertitel-Sprache.
2. Untertitel	Wählen Sie Ihre bevorzugte Untertitel-Sprache, falls die Erste nicht zur Verfügung steht.
Untertitel	Wählen Sie *Aus*, wenn Sie keine Untertitel einblenden wollen oder *Normal*, um sie einzuschalten. Auch Untertitel für Hörgeschädigte können gewählt werden.

7.3.3 OSD-Einstellungen

Banner Anzeigezeit	Wählen Sie die Dauer *5, 10, 15, 20 Sekunden* der Anzeige des Infobanners (beim Senderwechsel). Bei *Kein Timeout* wird das Infobanner immer angezeigt.
Transparenz	Wählen Sie die Transparenz des Menüs.

7.3.4 Kindersicherung

Altersbeschränkung	Stellen Sie hier eine Altersbeschränkung ein. Zur Änderung ist die Eingabe des PIN-Codes **WERKSSEITIG: 1234** erforderlich. Wählen Sie *Alle* zum Deaktivieren.
Sender Manager	Das Menü Sender Manager ist standardmäßig durch den PIN-Code geschützt, um zu verhindern, dass Ihre Kanalliste(n) geändert oder sogar von anderen gelöscht werden. Wählen Sie *Aus* wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten. Dazu ist die Eingabe des PIN-Codes **WERKSSEITIG: 1234** erforderlich.

Hinweis:	Die Altersbeschränkung wird nicht von allen Broadcastern unterstützt und basiert auf Informationen in der Ausstrahlung des jeweiligen Senders.

7.3.5 Datenbank Manager

In diesem Menü können Sie ein Backup erstellen oder eine zuvor erstellte Kanalliste auf ein USB-Gerät laden. Stecken Sie einen USB-Stick in einen der freien USB-Steckplätze.

Backup Sichern Sie die aktuelle Kanalliste auf einem USB-Gerät.

Laden Laden Sie eine zuvor erstellte Kanalliste. Die aktuelle wird überschrieben.

Download Falls eine neue Kanalliste via Internet verfügbar ist kann diese hiermit abgerufen werden.

Hinweis: Sie können mehrere Listen als Sicherungskopie erstellen und sie später laden, indem Sie sie nach Datum auswählen.

7.3.6 PVR Einstellungen

In diesem Menü können Sie Einstellungen für Timeshift und Aufnahmen auf ein Speichermedium vornehmen. Schließen Sie ein geeignetes USB-Speichermedium oder Ihre SD-Karte an den Receiver (bitte verwenden Sie mind. USB 2.0 bzw. SDHC Speicherkarten, da es sonst evtl. zu Problemen bei Aufnahme/Wiedergabe von HD-Sendern kommen kann, aufgrund von hohen Datenraten).

Wählen Sie ein Speichermedium Wählen Sie ein Speichermedium, welches Sie für die Aufnahme nutzen wollen.

Aufnahmedauer Die Dauer ist werksseitig auf 3 Stunden festgelegt. Wählen Sie die gewünschte Aufnahmezeit. Wenn Sie eine Aufnahme durch Drücken der Taste ● starten, können Sie diese Zeit für diese ändern.

Timeshift Einstellung Das Limit für Timeshift ist standardmäßig auf *Keine Zeitlimits* gesetzt. Das heißt, dass Timeshift so lange läuft bis Sie ■ drücken. Um zu verhindern, dass der gesamte Speicherplatz auf Ihrem angeschlossenen USB-Gerät für Timeshift verwendet wird, können Sie eine andere Einstellung auswählen.

7.3.7 System

In diesem Menü können Sie die aktuelle Software-Version des DTV-Teils sehen, das Verhalten beim Einschalten bestimmen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Beim Einschalten starten Wählen Sie *Ein*, um jedes Mal beim Einschalten des Receivers mit dem zuletzt gesehen Fernsehprogramm zu starten. Wählen Sie *Aus*, um, wie gewohnt, im Android-Modus zu starten.

Werkseinstellungen Mit den Werkseinstellungen können Sie alle Sender, Favoritenlisten und Einstellungen des DVT- Teils (Satellitenreceiver bzw. Empfangsteil) zurücksetzen. Geben Sie dazu den PIN-Code **WERKSSEITIG: 1234** ein und bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit **OK**. Sie gelangen nun wieder in die*Erstinstallation* des DTV-Teils

Achtung: Durch eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen werden alle Ihre persönlichen Einstellungen, Timer, Favoriten, Änderungen und Sender dauerhaft gelöscht. Der Android-Teil bleibt unangetastet. Bitte berücksichtigen Sie dies, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

7.4 PVR (Aufnahmefunktionen)

Der Receiver unterstützt Sofortaufnahmen, Aufnahmen über Timer und Aufnahmen über das elektronische TV-Programm (EPG). Wählen Sie zuerst das Speichermedium, auf dem Sie die Aufnahmen speichern möchten, bevor Sie die Aufnahme-Funktionen nutzen. Schließen Sie das Speichermedium an und wählen Sie *Systemeinstellungen -- PVR Einstellungen* im Menü. Sobald Sie Aufnahmen gemacht haben, können Sie diese im *PVR* Menü aufgelistet finden.
Mit ▲▼ wählen Sie eine Aufnahme, die Sie wiedergeben wollen. Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten und verwenden Sie die **Multimedia-Tasten** ⏮, ⏭, ▶, ■. Drücken Sie die **ROTE** Taste zum *Löschen* einer ausgewählten Aufnahme. Auf der rechten Seite des Menüs sehen Sie das Datum und die Größe der Aufnahme.

7.5 Installation

In diesem Menü können Sie *Land, Antennenleistung, LCN-Modus* auswählen und nach Sendern suchen.
Unten am Bildschirm finden Sie die Niveau- und die Qualitäts-Leisten zur Optimierung der besten Signale Ihrer terrestrischen Antenne.

Ländereinstellung:	Wählen Sie Ihre Region.
Antennenleistung:	Wählen Sie *An*, wenn Sie eine aktive Antenne verwenden. Wenn Sie *Aus* wählen, sind 5 V über den ANT IN-Anschluss des Receivers vorhanden. Wählen Sie *Aus* für passive Antennen.
LCN Scannen:	Stellen Sie *LCN* (Logical Channel Numbering) auf *An*, um die definierte Kanalnummerierung des Anbieters zu aktivieren, oder auf *Aus*, um Sender in der gefundenen Sortierung zu speichern. Sortierung von Sendern in der Kanalliste mit LCN ist nicht möglich.
Auto Scannen:	Wählen Sie, ob auf allen Frequenzen nach verfügbaren Sendern gesucht werden soll. Alle zuvor gespeicherten Sender werden gelöscht.
Manuelles Scannen:	Wählen Sie, ob auf einer Frequenz nach verfügbaren Sendern gesucht werden soll. Alle zuvor gespeicherten Sender bleiben in der Senderliste. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie **OK**, um Scannen zu starten.

7.6 Elektronisches TV-Programm (EPG)

Das Elektronische TV-Programm (EPG) zeigt Programminformationen zu aktuellen und kommenden Sendungen für bis zu 7 Tage. Zum Öffnen drücken Sie die Taste **EPG** auf der Fernbedienung. Um zu einem anderen Sender zu wechseln, drücken Sie die **ROTE** oder **GRÜNE** Taste. Drücken Sie ◀▶▲▼, um im EPG-Menü zu navigieren. Drücken Sie **OK** für detaillierte Informationen zur gewählten Sendung. Drücken Sie die **BLAUE** Taste um einen *Timer* für eine Sendung bzw. dessen Aufnahme zu programmieren.

8.0 FEHLERBEHEBUNG

Es kann viele Gründe geben, die den korrekten Betrieb Ihres Android-Receivers beeinflussen. Wenn der Receiver nicht wie erwartet funktioniert, folgen Sie bitte den unten aufgeführten Schritten. Wenn nach Durchführung dieser Vorgänge der Receiver immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie

sich an Ihren Händler oder ein Service-Center in Ihrer Nähe, oder schreiben Sie ein E-Mail an unseren Support über unsere Webseite www.strong.tv.
Sollten Sie im DTV-Teil Probleme mit dem Empfang haben, überprüfen Sie zuerst, ob alle Kabel und Stecker in gutem Zustand sind und überprüfen Sie, ob Ihre Antenne ordentlich befestigt ist.. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie versuchen den Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut zu installieren. Siehe Kapitel **7.3.7** dieser Bedienungsanleitung.
Sollten im Android-Teil Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob diese von einer App verursacht werden. Versuchen Sie evtl. den Cache zu leeren bzw. die App zu beenden und überprüfen Sie, ob das Problem damit behoben ist. Verwenden Sie dazu *Einstellungen Apps* und wählen Sie die App, die das Problem vermutlich verursacht, oder drücken Sie ⌂ für ein paar Sekunden und wählen Sie die App mit ◀▶, ▲▼, dann „Klicken & Ziehen" Sie diese nach oben oder unten zum Beenden. Sehen Sie nach, ob alles wieder funktioniert.
Gelingt dies nicht, versuchen Sie den Receiver vom Strom zu Trennen und ihn wieder anzuschließen. Sie können auch die Werkseinstellungen herstellen, lesen Sie dazu Kapitel **6.7.2 Werkseinstellungen**.

Achtung: Öffnen Sie die Abdeckung des Receivers nicht. Dies wird das Garantie-Siegel beschädigen und somit erlischt jeder Anspruch auf Garantie bzw. Garantiereparaturen werden nicht angenommen.

Problem	Mögliche Ursache	Hilfe
Die Fernbedienung funktioniert nicht. Die LED blinkt 15 Sekunden nach dem Drücken einer Taste.	Die Batterie ist leer Die Fernbedienung zielt nicht richtig. Der USB-Dongle der Fernbedienung wurde entfernt.	Wechseln Sie die Batterien Richten Sie die Fernbedienung auf den Receiver, oder prüfen Sie, dass nichts den Weg zum Receiver blockiert. Stecken Sie den USB-Dongle der Fernbedienung ein.
Einige Tasten der Fernbedienung funktionieren nicht	Die Air Mouse-Funktion ist aktiviert	Drücken Sie ✋, um diese Funktion auszuschalten.
Receiver kann nicht eingeschalten werden	Das Netzteil ist nicht mit angesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker vollständig/ ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Kein Signal	Die Antenne ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Antennenkabel an.
	Die Antenne ist beschädigt oder falsch ausgerichtet.	Überprüfen Sie die Antenne und ihre Position.
	Das Kabel zwischen Antenne und Receiver ist beschädigt oder nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie den Zustand des Kabels und prüfen Sie, ob alles verbunden ist.

Problem	Mögliche Ursache	Hilfe
Verschlüsselter Service Meldung in DTV	Der Kanal ist verschlüsselt.	Wählen Sie einen anderen Kanal.
Kein Menü oder Signal vom Receiver auf dem Fernseher	Falscher Eingang am Fernsehgerät	Überprüfen Sie, dass der richtige HDMI-Eingang auf Ihrem HDTV ausgewählt ist
	Falsche Verbindungen Die Qualität des angeschlossenen Kabels ist unzureichend.	Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen korrekt sind und zum Eingang/Ausgang passen Überprüfen Sie, die Qualität aller Kabel. Schließen Sie alle Kabel zwischen Receiver und TV-Gerät erneut an.
Keine Internetverbindung/ Aktivitäten		Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem W-LAN Netzwerk verbunden sind und der Sicherheitsschlüssel für das verschlüsselte Netzwerk richtig ist.
		Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Einstellungen für Ihren Internet Anschluss verwenden.
Einige HD Fernseher können nicht das gesamte Bild anzeigen		Stellen Sie das Seitenverhältnis auf Ihrem HD Fernseher auf automatisch oder ändern Sie die Bildschirmgröße im Menü Ihres Receivers.
Der Receiver schaltet sich nach 3 Stunden ohne Befehle der Fernbedienung aus	Die energiesparende Auto Standby-Funktion ist aktiviert	Schalten Sie die Auto Standby-Funktion aus, oder auf eine längere Zeitspanne.
Pin-Code vergessen	Standard-PIN ist 1234	Kontaktieren Sie Ihre lokale Service-Hotline oder senden Sie ein E-Mail an unseren Support über www.strong.tv
Die externe USB-Festplatte startet nicht.	Der Stromverbrauch ist zu hoch.	Schließen Sie einen zusätzlichen Netzadapter an Ihre USB-Festplatte.
Timeshift unterbrochener Empfang	Zu viele USB-Geräte angeschlossen	Trennen Sie z.B. die Verbindung zur USB-Kamera

Problem	Mögliche Ursache	Hilfe
Eine Aufnahme startet nicht	Festplatte ist nicht im Menü ausgewählt	Wählen Sie das Aufnahmegerät im Menü PVR-Einstellungen

9.0 TECHNISCHE DATEN

Tuner

Demodulator:	DVB-T, DVB-T2
Eingangsfrequenz:	VHF 174~230 MHz UHF 470~862 MHz

Video Decoder

Bildformat:	16:9
Video Auflösung:	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p

Audio Decoder

Audio Decoding:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II
Audiomodus:	Mono, L/R, Stereo

*Dolby® Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby® Laboratories

System und Speicherkapazität

Android Version:	4.4.2 „KitKat"
Chipset:	Amlogic AML8726-MX
CPU:	Dual Core Cortex-A9 1.5GHz
GPU:	Mali-400MP
SDRAM:	DDR3, 1 G
Flash:	eMMC: 4 GB

Anschlüsse

ANT IN F-Typ
ANT OUT F-Typ
AV und S/PDIF (Koax.) kombinierte Buchse
LAN RJ 45
HDMI
4x USB Einschübe
SD Einschub
DC IN (12 V, 1.5 A)

Allgemeine Daten

WLAN:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Eingangsspannung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Ausgangsspannung:	DC 12 V, 1.5 A
Stromverbrauch:	18.00 W max., 7.30 W typ.
Stromverbrauch in Standby:	max. 0.5 W
Betriebstemperatur:	0 ~ +40°C
Lagertemperatur:	-10 ~ +65°C
Größe (B x T x H) in mm:	130 x 130 x 28
Gewicht:	0.26 kg

WICHTIGE UNTERLAGE FÜR DEN GEWÄHRLEISTUNGSFALL! BITTE UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

All customers outside Germany or Austria please contact your local retailer for further service support information.

Sehr geehrter Kunde,

ergeben sich an Ihrem Gerät wider Erwarten technische Probleme, dann beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Rufen Sie bitte **ZUERST** unsere **HOTLINE** an – oft kann Ihnen unser Fachpersonal bei kleineren Problemen telefonisch weiterhelfen.

DEUTSCHLAND: **0180 501 49 91**
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz; maximal 0,42 Euro/Min. aus Mobilfunknetzen)

ÖSTERREICH: **0820 400 150**
(0,12 Euro/Min. vom österreichischen Festnetz)

2. Halten Sie hierzu bitte Ihren Kaufbeleg, die genaue Typenbezeichnung und die Seriennummer des Gerätes bereit.

Dieser Service ist im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen kostenlos. Davon ausgenommen sind Schäden durch Gebrauch und/oder Verschleiß (wie z.B. Batterie). Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. bei Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie umgehend einen Kostenvoranschlag. Zur Einsendung des Gerätes trennen Sie bitte die Gewährleistungskarte ab und senden Sie diese mit dem kompletten Gerät frei Haus an folgende Service-Anschrift:

DEUTSCHLAND: **STRONG Servicecenter • c/o SVS Service – Center• Pömmelter Straße 2 • 39218 Schönebeck***

ÖSTERREICH: **STRONG Servicecenter • c/o Digital – Electronic – Center Service GmbH • Trillergasse 4 • Top E/21B • 1210 Wien***

Kunden können das Gerät mit ausgefüllter Gewährleistungskarte auch während der Öffnungszeiten abgeben: Mo bis Do von 8:30 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:30 bis 13:30 Uhr

ACHTUNG! **DIE GEWÄHRLEISTUNG IST NUR MIT AUSGEFÜLLTER GEWÄHRLEISTUNGSKARTE UND BEIGELEGTEM ORIGINALKASSENBELEG GÜLTIG. BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT GUT VERPACKT – AM BESTEN IM ORIGINALKARTON – EINZUSENDEN!**

*Adressänderung vorbehalten. Die aktuelle Adresse finden Sie auf unserer Website: www.strong.tv

GEWÄHRLEISTUNGSKARTE DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH

Bitte füllen Sie alle folgenden Felder leserlich aus.

RMA Nummer: _____

Modell Nummer: _____

Kaufdatum: _____

Geschäft: (nur auszufüllen, wenn unleserlich auf dem Originalbeleg)

Name: _____

Straße: _____

PLZ _____

Ort: _____

Tel: _____

Käufer:

Vorname/ Name: _____

Straße: _____

PLZ _____

Ort: _____

Tel: _____

Fehlerbeschreibung (Reklamationen können nur bei einer detaillierten Fehlerbeschreibung bearbeitet werden)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Datum/ Unterschrift: _____

Gewährleistung für dieses Gerät ab Kaufdatum 24 Monate. Die Gewährleistungsbedingungen beschränken sich nur auf Deutschland und Österreich. Außerhalb dieser beiden Länder wenden Sie sich bitte an die Verkaufstelle, wo Sie dieses Gerät erworben haben. Ausgeschlossen von der kostenlosen Serviceleistung sind:

- Unsachgemäße Behandlung und Bedienung
- Aufspielen von nicht von STRONG autorisierter Software
- Beschädigung durch Dritte oder höhere Gewalt
- Transportschäden
- Eingriff durch nicht autorisierte Personen

Eine eventuell kostenpflichtige Reparatur kann nur nach Rücksprache mit Ihnen und auf ausdrücklichen Wunsch durchgeführt werden.